

?????????? ? ??????? ?  
???????

Прежде чем начать работать в системе, требуется выставить подходящие настройки учета. Для этого необходимо перейти в меню «Главное», раздел «Настройки учета» и далее установить подходящие галочки (Рисунок 37):

- Учет с детализацией по объектам строительства — настройка предназначена на случай, когда строительный проект включается в себя несколько ОКС и есть необходимость привязывать ПД/РД к определенному ОКС.
- формирование структуры брошюровки — при создании новых комплектов ПД/РД автоматически будет формироваться структура записей в брошюровке (подробнее про брошюровку — см. раздел 16);
- Сквозная нумерация записей — присвоение сквозной нумерации всем актам с приложениями внутри одной брошюровки;
- Указание ГИПа в акте — в печатной форме акта, после шифра РД, ПД будет указан ГИП;
- Указание представителя в шапке акта — функция предоставляет выбор для указания в печатной форме, в шапке акта Застройщика или Технического заказчика;
- Использование РНС — в справочнике Документация по проекту для типа документа Разрешение на строительство добавляются 2 реквизита: Наименование объекта и Фактический адрес. Они дают возможность указывать данные из различных РНС в печатных формах актов в разрезе действия этих РНС по дате.

← → **Настройки учета**

**Записать и закрыть** Записать

**Настройка вывода ЭП**

Наложение ЭП производить с помощью: ImageMagick Платформа 1С ?

Страница вставки штампа ЭП: Каждая страница ▾

Прозрачность штампа: 80

Плотность (качество) изображения: 150 ▾

Путь к программе конвертации PDF (на сервере):

Максимальный размер файла для предпросмотра (Кб): 1 000

Срок хранения файлов предпросмотра (дней): 0

выполнять загрузку файлов в фоновом режиме

**Настройка обмена с внешними ИС**

Разрешить обмен с АИС стройка:

**Учет с детализацией по объектам строительства**

Указывать в проектной, рабочей и исполнительной документации объекты строительства

**Формирование брошюровки**

Формировать структуру брошюровки при создании новых комплектов ПД

Сквозная нумерация записей внутри комплектов ИД в Брошюровке

**Настройки форм актов**

Указание ГИПа в акте

**Указание представителя в шапке акта**

Застройщик  Технический заказчик

**Использование РНС**

Использовать РНС для наименования объекта в шапке акта

**Ставка НДС по умолчанию при расчетах стоимости работ**

Ставка НДС: 0

Рисунок 37 - Настройки учета

Для активирования интеграций с Project Point и СОД SAREX необходимо перейти в меню «Администрирование» (Рисунок 38), выбрать соответствующую интеграцию и поставить галочку напротив реквизита «Использовать интеграцию...» (Рисунок 39 и 40).




Рисунок 38 – Настройка интеграций и формирования xml-схем




Рисунок 39 – Активирование интеграций с Project Point





Рисунок 40 – Активирование интеграций с СОД SAREX

В случае необходимости формирования xml-схем требуется совершить аналогичные действия, а также в разделе Версии XML-схем выбрать схему и указать дату, с которой

действует её версия (Рисунок 41) (подробнее про XML-схемы — см. «Руководство по применению XML-схем»).



XML-схема	Версия	Действует с
Информация об АОСР		
Информация об АОСР	1.0.1	01.09.2024
Журнал входного контроля материалов		
Журнал входного контроля материалов	1.0.1	01.09.2024
Сведения о входном контроле материалов и изделий		
Сведения о входном контроле материалов и изделий	1.0.1	01.09.2024
Общие данные к журналу входного контроля материалов (ЖВК)		
Общие данные к журналу входного контроля материалов (ЖВК)	1.0.1	01.09.2024

Рисунок 41 – Указание даты действия XML-схем

Revision #2

Created 2026-03-23 05:57:41 UTC by Юрий

Updated 2026-04-09 09:24:24 UTC by Александр